

Scan mij voor een online handleiding.



Scan mij voor de instructievideo.



1 FOR ME BODYGROOMER KF-6006

Voor het trimmen en scheren van het hele lichaam,
zelfs onder de douche.

100% TEVREDENHEIDSGARANTIE:

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij staan 24/7 voor u klaar, mail naar: peter@1forme.be.

Dank u voor de aankoop van ons product.

Lees deze handleiding a.u.b. aandachtig door voor uw
eerste gebruik. Alle afbeeldingen zijn alleen ter referentie.



Product Introductie

1. TECHNISCHE PARAMETERS

Model:	KF-6006
Vermogen:	5W
Stroombron:	Oplaadbare adapter, ingang AC 100240V/50/60HZ, uitgang DC 5V= 1000mA

2. TECHNISCHE KENMERKEN

Speciaal ontworpen mesjes snijden door dik en grof haar zonder te trekken en laten hierdoor geen wondjes of sneetjes achter. Voorzien van een extra klein trim mesje voor veilig trimmen op gevoelige plekken:

- Een extra krachtige motor met een ultrastille werking en weinig trillingen.
- 100% waterdicht ontwerp/design met volledig afwasbare behuizing. Waterdichtheid IPX7 (Beschermt tegen onderdompeling (30 minuten lang bij onderdompeling tot 1 meter diep)).
- Afneembare messen die gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Verstelbare opzetkam voor aanpasbare trimlengte.

MONTAGE VAN HET MES

1. Classificatie en kenmerken van het scheermes:

Keramisch mes: slijtvast en zeer scherp.

2. Demontage van het mes:


Schakel eerst de bodygroomer uit.

Zet je duim tegen het mes en duw het blad met uw duim weg van het apparaat in de richting van de pijl. Houd het blad vast om te voorkomen dat het valt.




3. Montage van het mes

1 Plaats het mes (onderdeel A) in de bodygroomer (sleuven B).




2 Duw het mes terug totdat u een klik hoort.




OPGELET!

- Het keramische mes is kwetsbaar, ga er voorzichtig mee om.
- Reinig het mes regelmatig om hygiëne te garanderen.

4. Schoonmaken



Gebruik een reinigingsborstel om de snijtanden schoon te maken. Druk op de handgreep van het mes (zoals weergegeven in de afbeelding).



Druk op de handgreep van het mes (zoals weergegeven in de afbeelding) en gebruik een borstel om tussen het onderste mes en het bovenste mes schoon te maken.

WAARSCHUWING!


- Verwijder nooit de veer van het mes, anders keert het mes mogelijk niet terug naar de oorspronkelijke plaats en is er schade.
- Verwijder na elk gebruik het mes en reinig het oppervlak en de tanden van het mes.
- Veeg het mes droog om beschadiging van de veer te voorkomen.

Opgelet:

Het mes kan tijdens het gebruik enigszins opwarmen, wat normaal is en geen invloed heeft op de werking.

Reiniging en onderhoud


1. Basis reiniging



Veeg het getrimde haar uit de meshouder met het borsteltje.




Spoel de bodygroomer met water.




Droog de bodygroomer af met een doek, plaats het mes terug en berg het de bodygroomer op.

VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN RONDE SCHEERKOP


1. Draai de snijkop tegen de klok in om deze gemakkelijk te verwijderen.





2. Leg de snijkop op het toestel en draai die zachtjes rond tot snijkop op zijn plaats valt.





3 Om de snijkop vast te zetten draai je de snijkop met de klok mee tot je een klik hoort.




Onderhoud en reiniging ronde snijkop



1. Gebruik een reinigingsborstel om het getrimde haar uit de snijkop en bodygroomer te verwijderen.
2. Was de bodygroomer met water.
3. Droog de bodygroomer af met een doek, plaats het mes terug en berg de bodygroomer op.



OPLADEN VAN DE BODYGOOMER



1.Bodygroomer direct opladen

2.Bodygroomer laden via de houder

De twee oplaadmethoden:

- Rechtstreeks op de bodygroomer via een USB-C kabel.
- Via de houder van de bodygroomer.

Zorg ervoor dat de bodygroomer is uitgeschakeld en sluit vervolgens de USB oplaadkabel aan om de bodygroomer op te laden. (De USB oplaadkabel kan in een USB lader gebruikt worden zoals die van een mobiele telefoon, computer, laptop, powerbank, ...)

BELANGRIJKE TIP:

Voor dat je de bodygroomer de eerste keer gebruikt, deze volledig opladen.

Laad de bodygroomer op via een USB 1A 5V DC lader, USB-C kabel is voorzien.